РЕСАНТА

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Автоматический защитный модуль от повышенного/ пониженного напряжения АЗМ-40А, АЗМ-40АРД, АЗМ-63АРД
Серия АЗМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

АЗМ - автоматическое устройство защиты от повышенного/пониженного напряжения, в основном используемое для низковольтных распределительных линий для бытовых и аналогичных целей, автоматически обнаруживает сбой, связанный с повышением или понижением напряжения, и отключается, при восстановлении нормальных условий на линии, автоматически включается.

Продукт может быстро и безопасно отключить цепь при постоянном воздействии высокого напряжения и своевременно защитить использование электрического прибора.

Во время действия защиты нейтральная цепь не отключается, при установке нужно соблюдать требования соответствующих правил установки электроприборов.

2. ОСОБЕННОСТИ

2.1 Когда на однофазной линии возникает пониженное напряжение, линия отключается. Когда напряжение однофазной линии возвращается к нормальному, происходит автоматическое включение, не требующее ручного управления.

2.2 Когда на линии происходит кратковременное перенапряжение или падение напряжения и короткое отключение, устройство защиты не отключает нагрузку, обеспечивая беспрерывную работу линии.

2.3 Само устройство обладает способностью выдерживать высокое напряжение, когда напряжение в пределах рабочего диапазона, устройство может безопасно реализовать защитную функцию.

2.4 Диапазон рабочего напряжения: 80-400 В (для однофазной сети).

2.5 АЗМ выдерживает ударное напряжение: 5 кВт (в соответствии со стандартами безопасности электрических приборов класса III).

2.6 Устройство имеет светодиод для индикации рабочего состояния, зеленый - индикация нормального напряжения, красный - перенапряжение или задержка.

2.7 Изделие имеет компактную конструкцию, модульную конструкцию и устанавливается в специальный шкаф со стандартной монтажной рейкой шириной 35 мм (DIN-рейка). Для защиты от короткого замыкая и превышения мощности в цепи нагрузки перед блоком защиты необходимо установить автоматический выключатель, который должен быть рассчитан на номинальный ток нагрузки.

3. НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УСТАНОВКА

3.1 Нормальные условия использования

3.1.1 Температура окружающего воздуха

Температура окружающего воздуха не выше +55 и не менее -50 °C, а среднее значение за 24 часа не превышает + 35C.

3.1.2 Высота места установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м.

3.1.3 Атмосферные условия

3.1.3.1 Влажность

Относительная влажность места установки не должна превышать 50%, когда температура воздуха составляет + 40 °C, она может иметь более высокую относительную влажность при более низких температурах. Например, когда средняя минимальная температура составляет + 20 °C, средняя максимальная относительная влажность может достигать 90%. Предотвращение деформации устройства из-за конденсации и изменений температуры должна быть произведена путем принятия соответствующих мер.

3.1.3.2 Степень загрязнения 3 уровень.

3.2 Условия установки

3.2.1 Устройство может быть установлено вертикально или горизонтально в шкафу. Для специальных условий необходимо оговорить особые требования перед производством.

3.2.2 Прибор должен быть установлен в среде, защищённой от опасности взрыва, среда не может содержать газ или проводящую пыли, достаточные для коррозии металла и разрушения изоляции.

3.2.3 Следует устанавливать в местах, защищённых от дождя или снега.

3.3 Органы управления модели АЗМ-40АРД, АЗМ-63АРД.

3.3.1 Кнопка «⚙» настройка, предназначается для установки предельных значений верхней, нижней границы силы тока и напряжения, а также задержки включения. Для входа в меню настройки нужно нажать кнопку настройки, далее кнопками «▲» и «▼» установить значения.

3.3.2 Кнопка «▲», увеличение предельных значений.

3.3.3 Кнопка «▼», уменьшение предельных значений.

3.3.4 Кнопка «Вкл/выкл», отвечает за включение и выключение прибора.

3.3.5 Органы управления и индикация.

resanta.ru



1. Индикатор перенапряжения (>U)
2. Индикатор пониженного напряжения (<U)
3. Индикатор перегрузки по току (>A)
4. Индикатор питания
5. Кнопка настройки параметров
6. Кнопка увеличения значений
7. Кнопка уменьшения значений
8. Кнопка включения/выключения
9. Дисплей

Рис.1 Органы управления и индикация.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Номинальное напряжение 230В, частота 50/60 Гц

4.2 Максимальная рабочая сила тока 40 А (положительная нагрузка) для модели АЗМ-40А, 40 А (положительная нагрузка) для модели АЗМ-40АРД, 63 А (положительная нагрузка) для модели АЗМ-63АРД.

4.3 Максимальная мощность с нагрузкой 9 кВА для моделей АЗМ-40А и АЗМ-40АРД; 13,9 кВА для модели АЗМ-63АРД.

4.4 Предельное напряжение максимального предела при отключении: 270 В переменного тока (для модели АЗМ-40А), 230-300 В переменного тока (для модели АЗМ-40АРД, АЗМ-63АРД).

4.5 Предельное напряжение нижнего предела при отключении: 170 В переменного тока (для модели АЗМ-40А), 120-210 В переменного тока (для модели АЗМ-40АРД, АЗМ-63АРД).

4.6 Предельное значение повышенного напряжения при включении: < 265 В (для модели АЗМ-40А), < 275 В (для модели АЗМ-40АРД, АЗМ-63АРД).

4.7 Предельное значение пониженного напряжения при включении: > 175 В (для модели АЗМ-40А), > 165 В (для модели АЗМ-40АРД, АЗМ-63АРД).

4.8 Время воздействия: при понижении давления 0.8 с, при повышении давления 0.2-5с.

4.9 Задержка подачи электроэнергии после отключения по напряжению - 1-600 с. (для модели АЗМ-40АРД, АЗМ-63АРД), 40 сек. (для модели АЗМ-40А); по току 1-30 с. (для модели АЗМ-40АРД, АЗМ-63АРД)

4.10 Потребляемая мощность </=1,5 Вт.

4.11 Электромеханический ресурс >/= 100 000 раз.

4.12 Время срабатывания защиты от перегрузки <1 сек.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Автоматический защитный модуль	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Таблица.1 Комплектность

6. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

6.1 Механический монтаж АЗМ осуществляется с помощью защелки на стандартную ДИН-рейку 35 мм.

6.2 Подключение АЗМ производится в соответствии со схемой, после всех устройств защиты электросети от сверхтоков и дифференциального тока. На изделии есть маркировка «вход», «выход». Вход используется для соединения с входящим концом линии, выход для соединения с линией нагрузки.

Схема подключения:

АЗМ-40А АЗМ-40АРД АЗМ-63АРД



Рис.2 Схема подключения.

resanta.ru

Внимание! К установке изделия допускается только квалифицированный персонал, имеющий соответствующие разрешения на производство электромеханических и монтажных работ.

7. ПРИМЕЧАНИЯ

7.1 Индикация состояний:

-Для моделях АЗМ-40АРД и АЗМ-63АРД, при подключении к источнику питания, индикатор показывает текущее напряжение если напряжение в норме, показывает обратный отсчёт для включения если сработали защита по напряжению или току. Когда напряжение понижается, горит соответствующий индикатор (красный свет), зеленый свет выключен, и отображаются значения напряжения при возникновении сбоя. Когда напряжение нормализуется, отображается время обратного отсчета, в процессе загорается зеленый индикатор, указывающий на нормализацию питания. Погрешность отображения значений U </= 2,5%.

-Для модели АЗМ-40А, зеленое свечение двухцветного индикатора указывает на нормальное величину сетевого напряжения, красное- на повышенную или пониженную. Степень защиты от внешних воздействий IP20.

7.2 У изделия нет функции защиты от короткого замыкания и токовой защиты нулевой последовательности. Рекомендуется установить в сеть устройства защитного отключения.

7.3 После подключения необходимо проверить надежность соединений контактов.

7.4 Входная и выходная линии должны быть подключена в соответствии с маркировкой на корпусе изделия.

8. Настройки АЗМ-40АРД, АЗМ-63АРД

Включение АЗМ-40АРД, АЗМ-63АРД

При первом включении АЗМ, на дисплее отображается входное напряжение (индикатор питания мигает в течении 5 секунд, напряжение на потребитель не подается). По завершению 5 секундного отчета, индикатор питания будет гореть непрерывно, на дисплее отображается напряжение и подключается нагрузка. Примечание: напряжение на потребитель подключается, если входящее напряжении находится в пределах установленного диапазона.

8.1. **Настройка функций и индикация на дисплее.**

Для перехода между режимами настройки используйте клавишу настройки. Для настройки верхнего/ нижнего предела по напряжению/току и обратного отчета по восстановлению, используйте клавиши вверх/вниз.

Чтобы быстро скорректировать значение, используйте длительное нажатие клавиши вверх/вниз (короткое нажатие увеличивает, уменьшает значение с шагом в 1 единицу).

8.2. **Индикация на дисплее.**



1) Входящее напряжение.

-Переход к следующей настройке, осуществляется нажатием клавиши настройка.

-2) Настройка отключения при повышенном напряжении

-Переход к следующей настройке, осуществляется нажатием клавиши настройка.

3) Настройка отключения при пониженном напряжении

-Переход к следующей настройке, осуществляется нажатием клавиши настройка.

4) Настройка восстановления при повышенном/пониженном напряжении

-Переход к следующей настройке, осуществляется нажатием клавиши настройка.

5) Настройка отключения при перегрузке по току

-Переход к следующей настройке, осуществляется нажатием клавиши настройка.

6) Настройка восстановления при перегрузке по току

- Через пять секунд после нажатия клавиши настройка отобразится входящее напряжение.

Установленные настройки сохраняются автоматически.

resanta.ru

8.3. **Восстановление заводских настроек**
Нажмите и удерживайте одновременно кнопку настройки и кнопку вверх на протяжении 5 секунд. Значения заводских настроек

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Продавец гарантирует, что купленное изделие не содержит механических повреждений и соответствует заявленным в эксплуатационной документации характеристикам.
- Гарантийный срок 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия.
- В пределах срока гарантии покупатель вправе предъявить претензии по приобретенным изделиям при соблюдении следующих условий: отсутствие механических повреждений изделия, сохранность пломбы, наличие Паспорта изделия с подписью Покупателя.
- Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на случаи повреждения изделия вследствие попадания в него посторонних предметов, насекомых и жидкостей, удара молнии, а также несоблюдения Покупателем условий эксплуатации изделия, и мер безопасности, предусмотренных Паспортом изделия.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие № _____ признанно годным для эксплуатации

Сертификат соответствия № _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Я покупатель/представитель фирмы_____

С условиями эксплуатации ознакомлен_____

EAC

Изготовитель (импортер): «ТЕК Техник унд Энтвинклунг»
Зюдштрассе, 14, Базель, Швейцария
Сделано в КНР
Ред.7
www.resanta.ru

resanta.ru